

Kurzanleitung

HAUCK

— V I B R A - P U L S E —



Erklärvideo

Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

1. Nehmen Sie den Tamper aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Hinterseite des Griffstücks.
3. Legen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Deckel handfest zu.
4. Ihr Vibra ist nun einsatzbereit und befindet sich im Modus eins mit zwei Sekunden Laufzeit.
5. Um den Modus zu ändern, müssen Sie den Startknopf mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird durch kurzes Vibrieren bestätigt.
6. Danach können Sie mit der Anzahl der Impulse, die Sie auf den Druckknopf ausüben, ein Programm zwischen eins und vier wählen. Beispiel: Wenn Sie dreimal drücken, wird Ihnen der Tamper das Programm drei mit drei hintereinander folgenden Vibrationen bestätigen.
7. Direkt nach der letzten Vibration können Sie die Laufzeit wählen, indem Sie den Druckknopf für die gewünschte Zeit gedrückt halten. Die Zeit ist zwischen 0,6 und drei Sekunden programmierbar.
8. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stand: Februar 2025

Kurzanleitung

HAUCK

— V I B R A - P U L S E —



Erklärvideo

Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

1. Nehmen Sie den Tamper aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Hinterseite des Griffstücks.
3. Legen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Deckel handfest zu.
4. Ihr Vibra ist nun einsatzbereit und befindet sich im Modus eins mit zwei Sekunden Laufzeit.
5. Um den Modus zu ändern, müssen Sie den Startknopf mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird durch kurzes Vibrieren bestätigt.
6. Danach können Sie mit der Anzahl der Impulse, die Sie auf den Druckknopf ausüben, ein Programm zwischen eins und vier wählen. Beispiel: Wenn Sie dreimal drücken, wird Ihnen der Tamper das Programm drei mit drei hintereinander folgenden Vibrationen bestätigen.
7. Direkt nach der letzten Vibration können Sie die Laufzeit wählen, indem Sie den Druckknopf für die gewünschte Zeit gedrückt halten. Die Zeit ist zwischen 0,6 und drei Sekunden programmierbar.
8. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stand: Februar 2025

Kurzanleitung

HAUCK

— V I B R A - P U L S E —



Erklärvideo

Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

1. Nehmen Sie den Tamper aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Hinterseite des Griffstücks.
3. Legen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Deckel handfest zu.
4. Ihr Vibra ist nun einsatzbereit und befindet sich im Modus eins mit zwei Sekunden Laufzeit.
5. Um den Modus zu ändern, müssen Sie den Startknopf mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird durch kurzes Vibrieren bestätigt.
6. Danach können Sie mit der Anzahl der Impulse, die Sie auf den Druckknopf ausüben, ein Programm zwischen eins und vier wählen. Beispiel: Wenn Sie dreimal drücken, wird Ihnen der Tamper das Programm drei mit drei hintereinander folgenden Vibrationen bestätigen.
7. Direkt nach der letzten Vibration können Sie die Laufzeit wählen, indem Sie den Druckknopf für die gewünschte Zeit gedrückt halten. Die Zeit ist zwischen 0,6 und drei Sekunden programmierbar.
8. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stand: Februar 2025

Kurzanleitung

HAUCK

— V I B R A - P U L S E —



Erklärvideo

Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

1. Nehmen Sie den Tamper aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Hinterseite des Griffstücks.
3. Legen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Deckel handfest zu.
4. Ihr Vibra ist nun einsatzbereit und befindet sich im Modus eins mit zwei Sekunden Laufzeit.
5. Um den Modus zu ändern, müssen Sie den Startknopf mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird durch kurzes Vibrieren bestätigt.
6. Danach können Sie mit der Anzahl der Impulse, die Sie auf den Druckknopf ausüben, ein Programm zwischen eins und vier wählen. Beispiel: Wenn Sie dreimal drücken, wird Ihnen der Tamper das Programm drei mit drei hintereinander folgenden Vibrationen bestätigen.
7. Direkt nach der letzten Vibration können Sie die Laufzeit wählen, indem Sie den Druckknopf für die gewünschte Zeit gedrückt halten. Die Zeit ist zwischen 0,6 und drei Sekunden programmierbar.
8. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stand: Februar 2025

Kurzanleitung

HAUCK

— V I B R A - P U L S E —



Erklärvideo

Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

1. Nehmen Sie den Tamper aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Hinterseite des Griffstücks.
3. Legen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Deckel handfest zu.
4. Ihr Vibra ist nun einsatzbereit und befindet sich im Modus eins mit zwei Sekunden Laufzeit.
5. Um den Modus zu ändern, müssen Sie den Startknopf mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird durch kurzes Vibrieren bestätigt.
6. Danach können Sie mit der Anzahl der Impulse, die Sie auf den Druckknopf ausüben, ein Programm zwischen eins und vier wählen. Beispiel: Wenn Sie dreimal drücken, wird Ihnen der Tamper das Programm drei mit drei hintereinander folgenden Vibrationen bestätigen.
7. Direkt nach der letzten Vibration können Sie die Laufzeit wählen, indem Sie den Druckknopf für die gewünschte Zeit gedrückt halten. Die Zeit ist zwischen 0,6 und drei Sekunden programmierbar.
8. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stand: Februar 2025

Kurzanleitung

HAUCK

— V I B R A - P U L S E —



Erklärvideo

Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

1. Nehmen Sie den Tamper aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Hinterseite des Griffstücks.
3. Legen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Deckel handfest zu.
4. Ihr Vibra ist nun einsatzbereit und befindet sich im Modus eins mit zwei Sekunden Laufzeit.
5. Um den Modus zu ändern, müssen Sie den Startknopf mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Dies wird durch kurzes Vibrieren bestätigt.
6. Danach können Sie mit der Anzahl der Impulse, die Sie auf den Druckknopf ausüben, ein Programm zwischen eins und vier wählen. Beispiel: Wenn Sie dreimal drücken, wird Ihnen der Tamper das Programm drei mit drei hintereinander folgenden Vibrationen bestätigen.
7. Direkt nach der letzten Vibration können Sie die Laufzeit wählen, indem Sie den Druckknopf für die gewünschte Zeit gedrückt halten. Die Zeit ist zwischen 0,6 und drei Sekunden programmierbar.
8. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stand: Februar 2025